

Подготовка поверхности

- Поверхность под фрески должна быть ровная, сухая и загрунтованная, равномерного белого цвета. Подбирайте акриловый грунт или краску светлых тонов (предпочтительнее белого), во избежание просвечивания цвета стены.
- До начала работы на стене (при помощи отвеса, уровня) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром для наклеивания.
- При монтаже большого полотна убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы разложить его на полу.
- Перед началом монтажа фрески из нескольких полотен разложите полотна на полу в нужной последовательности и убедитесь, что композиция собрана вами верно. Состыкуйте рисунок, сделав карандашом отметки для легкого совмещения изображения на стене.
- Для монтажа фресок разведите клей для тяжелых флизелиновых обоев в соответствии с инструкцией.

ВНИМАНИЕ!

- ! Продукцию нельзя монтировать на обои.
- ! В упаковке фреска Affresco может храниться в течение 6 месяцев, с сохранением всех своих характеристик. При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов.
- ! В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.
- ! Обязательно нанесение клея как на обратную сторону продукции, так и на стены. После нанесения клея на обратную сторону продукции, следует выклеить её в течение 5-7 минут.
- ! Во время монтажа продукции и в последующие 24 часа окна и двери в помещении должны быть закрыты.

Монтаж фрески на стену



1. Разложите полотна на полу в соответствии с рисунком. Состыкуйте рисунок, сделав карандашом отметки для легкого совмещения изображения на стене.



2. Нанесите клей на обратную сторону фрески с помощью малярного валика и оставьте на 3-7 минут.



3. Покройте стену клеем и приложите к ней пропитавшееся клеем полотно.



4. Складки и пузыри разгладьте валиком для обоев.



5. Последующее полотно поклейте внахлест на предыдущее, совмещая рисунок в соответствии с метками.



6. По центру стыка монтажным ножом прорежьте сразу два полотна извилистой линией.



7. Удалите отрезанные полоски обоих полотен.



8. Стык пригладьте узким валиком.



9. Край полотна подрежьте острым ножом по линейке или шпателью.